

ハードディスクムービー

型名 GZ-MG67/GZ-MG77

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

ご使用のまえに

この取扱説明書をよくお読みのうえ、

正しくお使いください。

特に「ハードディスクムービー取り扱い上のご注意」(P.2)、


「安全上のご注意」(P.104) および

「使用上のご注意」(P.6) は、

必ずお読みください。

[本機の製造年は、本体底面に

表示されています。]



For English Users

To change the Menu indications etc. to

English, see page P.95.

(本体画面の表示などを英語に変えるには、P.95 をご覧ください。)





ハードディスクムービー取り扱い上のご注意


撮影したデータをバックアップしてください

- ●大事な記録データを保護するために、記録したファイルはパソコンへコピー (バックアップ) してください。さらに、パソコンから DVD などにコピーして保存することをお勧めします。
- ●撮影後は定期的にコピーすることをお勧めします。
- ●パソコンをお持ちでない方は、DVD ライター (別売)を ご利用いただくか、ビデオ機器にダビングしてください。

ハードディスクムービーは精密機器です 振動や衝撃を与えないでください

●ハードディスク(内蔵)が認識されなくなったり、記録 や再生ができなくなります。

●特に撮影中や再生中には、衝撃を与えないでください。



その他

温度に関するご注意

- ●正しく記録および再生するために、カメラの内部温度が上がったときや温度が低すぎるときに、保護回路が働き、記録や再生ができないことがあります。(P.34、36、102)
- ●長時間使用していると、カメラが熱くなることがありますが、故障ではありません。

カメラや SD カードを廃棄/譲渡するときのご注意

- ●カメラやパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、ハードディスクや SD カードのデータは完全には消去されません。市販のデータ復元(修復)ソフトなどを使用すると、データを復元できる場合があります。そのため、廃棄/譲渡したあとで、重要なデータが流出してトラブルになる可能性があります。
- ●トラブルを回避するには、市販のデータ消去ソフトを使ってデータを完全に消去するか、カメラ(ハードディスク)や SD カードを金槌によって物理的に破壊することをお勧めします。この処理は、お客様の責任において行ってください。万一、個人データが漏洩した場合、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●市販のデータ消去ソフトを使わずに、データの復元を困 難にするには、P.29 をご覧ください。

もくじ

はじめに	●画面を準備する 自分を撮る	
●ハードディスクムービー	●バッテリー残量を調べる	53
取り扱い上のご注意2	●時計をあわせる	
●使用上のご注意6	時計用電池について	
●はじめにお確かめください8	SDカードを入れる	
付属品8	動作確認済みの SD カード	
別売アクセサリー8	SDカードをフォーマット	/
接続時のノイズをおさえる	する	28
ために9	ハードディスクのファイルの	
記録用のメディア10	復元を困難にする	29
●各部のなまえ1]	●記録先(再生先)を指定する	
前面11		
左側面11	すぐ使う	
背面12	撮影・再生の基本操作	30
右側面12 上面13	電源を入れる	
上国13 底面13	動画/静止画を選ぶ	
リモコン14	簡単に撮影する	
画面の見かた15	動画 (ムービー)を撮る	34
動画と静止画の撮影に共通の	大きく/広く撮る	35
表示15	●動画を見る	
動画撮影時の表示15	●静止画 (写真)を撮る	38
静止画撮影時の表示16	フラッシュを使う	
動画再生時の表示16	●静止画を見る	40
静止画再生時の表示17	静止画を自動的に再生する	41
再生時のインデックス表示	●インデックスを使いこなす	42
/ファイル情報表示17	撮影日で絞り込む	
進供する	イベントで絞り込む	
準備する	●動画の縦横比 (16:9 / 4:3) を	<u>-</u>
●付属品を準備する18	選ぶ (ワイド)	
ショルダーストラップを	●テレビで見る	
取り付ける18	●ファイルを削除する	47
グリップベルトを調節する18	+ - 1.487	
レンズキャップを取り付ける19	もっと撮る	
リモコンを準備する19	●明るさを補正する	48
●電源を準備する20	暗いところで撮る	48
バッテリーを取り付ける20	逆光で撮る	49
AC アダプターで充電する21		

最適な明るさにする50	●撮影時と再生時の共通設定 87
●マニュアル撮影する51	●撮影時の設定90
●撮影まえにイベントを設定する54	動画撮影時の設定90
●撮影後にイベントを変更する55	静止画撮影時の設定91
,	●再生時の設定92
編集と印刷	動画再生時の設定92
● DVD ビデオの作成とダビング56	静止画再生時の設定94
●プレイリストを作る58	For English Users 95
プレイリストの基本的な	ローヒャリ
作りかた58	困ったときは
イベントからプレイリストを	●故障かなと思ったら
作る60	● こんな表示が出たら100
撮影日からプレイリストを作る62	41
●プレイリストを再生する64	その他
ダビングする66	- □ - 安全上のご注意104
接続する66	●保証とアフターサービス108
動画をダビングする67	●日常のお手入れ/海外で使う
プレイリストをダビングする67	ときは110
● DVD ビデオを作る68	●仕様111
すべての動画で DVD ビデオを	一般111
作る68	カメラ部・液晶部111
イベントから DVD ビデオを 作る70	内蔵ハードディスク部111
### 1F 0	動画112
プレイリストから DVD ビデオを	静止画112
	記録メディアのフォルダ構成1 13
作る73 同じ DVD ビデオを再び作る75	端子部114
●いろいろな印刷76	時計用電池114 リモコン114
● DPOF で印刷する78	Oモコン114 AC アダプター114
●ダイレクトプリントする80	バッテリー115
準備する80	バッテリーの処分について116
プリンターを接続する81	他社製品の登録商標と商標に
印刷する81	ついて116
=n,=, =	●さくいん117
設定する	●同意書119
●メニューを表示する84	
動画のメニュー85	
静止画のメニュー86	

使用上のご注意

このカメラ (Everio) について

- 大切な記録のまえには、ためし撮りをしてください。 撮ったところを再生し、画面と音が記録されている ことをご確認ください。
- SD-VIDEO 規格に準拠した MPEG2 方式で動画を 記録・再生します。 DV 方式やその他の方式のビデ オとは、互換性がありません。
- ■電源(バッテリーやACアダプター)をはずすときは、必ず電源を切ってください。
 動作中にはずすと、メディアの損傷や誤動作の原因になります。
- 長期間使わない場合は、メディアを取り出し、電源を切り、バッテリーを取りはずしてください。 ときどき電源を入れて、動作を点検してください。
- ●次のような場所に、置かないでください。
 - ・ 高温になる場所 (晴天時の閉め切った車内など)
 - ・直射日光が当たる場所
 - ゴムまたはプラスチック製品に 接触する場所

液晶画面について

- ●表面を強く押したり強い衝撃を与えたりしないでください。傷がついたり、割れる場合があります。
- 小さく光る点(赤・青・緑) や黒い点は故障ではありません。メディアには保存されません。ん。



著作権について

録画・撮影・録音したものは個人として楽しむ以外は、 著作権法上、権利者に無断で使用できません。

00

●鑑賞・興行・展示物など、 個人として楽しむ目的でも 撮影を制限している場合が あるので、ご注意ください。

その他

メディア (ハードディスクと SD カード) について

- カメラに内蔵されたハードディスクと、別売の SD メモリーカード (SD カード) に記録できます。
- 不具合により正常に動作しないことがあります。 内容の補償はご容赦ください。
- 記録したファイルはパソコンへバックアップしてください。 データが失われた際、弊社では一切の責任を負いかねますので、ご了 承ください。パソコンから DVD などにコピーして保存することをお 勧めします。
- データの破損やメディアの故障を防ぐため、「記録用のメディア」 (P.10)のご注意をお読みください。

バッテリー(充電式電池)について

- バッテリーは必ずビクター製品をお使いください。 ビクター製バッテリー以外では、正常に動作しません。
- ご購入時のバッテリーは充電されていません。充電してお使いください。
- 低温 (10 ℃以下) では、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。
 - 冬場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから取り付けます。カイロなどに直接ふれないよう、ご注意してください。
- 長期間保管するときは、バッテリーの劣化を防ぐため、次の操作で使いきってください。さらに、半年に1回程度充電し、再び使いきってから保管してください。
 - 1)エコノミーモードで動画を撮影する。
 - 2)電源が自動的に切れるまで待ち、バッテリーを取りはずす。
- 使わないときは、バッテリー残量が減るのを防ぐため、必ず取りはずしてください。
- 取りはずしたバッテリーは、バッテリーキャップを取り付けて、約15~25℃の乾燥したところで保管してください。
- バッテリーを処分する際は、P.116 をご覧ください。

はじめにお確かめください

付属品

万が一、不足品がございましたら、お買い上げの販売店、または最寄りのサー ビス窓口にお問いあわせください。



ACアダプター AP-V14 (LY21103-003C)



バッテリーパック BN-VF707



ショルダー ストラップ



ワイヤレスリモコン RM-V730



専用映像/音声コード



専用USBケーブル Aタイプ ーミニBタイプ



レンズキャップ



CD-ROM



大A(1個)



大B(2個) フェライトコア



小(1個)



取扱説明書 (本書)



取扱説明書 -パソコン編-

別売アクセサリー

詳しくはカタログをご覧ください。


バッテリーパック	BN-VF707
バッテリーパック	BN-VF714
バッテリーパック	BN-VF733
バッテリーチャージャー	AA-VF7


バッテリーキット	VU-V840KIT
バッテリーキット	VU-V856KIT
DC コード	VC-VBN800
DVD ライター	CU-VD10

お知らせ)●カメラのハードディスクには、デモンストレーション用にサンプルの動画 ファイルが記録されていることがあります。そのままでも差し支えありま せんが、撮影可能時間が気になる場合は、ハードディスクをフォーマット してください (P.28)。

接続時のノイズをおさえるために

コードやケーブルをお使いの場合は、フェライトコアを必ず取り付けてください。本機と外部機器を接続したときに発生するノイズを軽減できます。







2 端子から約3cmの 位置に取り付ける




3 1 回巻き付ける



4 コードをはさみ、 カチッと音が するまで閉じる





記録用のメディア

カメラに内蔵されたハードディスクと別売の SD メモリーカード (SD カード) に記録できます。

本書では、ハードディスクと SD カードをあわせて、メディアと呼びます。

メディア —— ハードディスク(カメラに内蔵) — SDメモリーカード(SDカード)



■データとメディアを守るには(使用上のご注意)

大事な記録データを保護するため、記録したファイルはパソコンへバックアップする。 (その後、パソコンから DVD などにコピーして保存することをお勧めします。) さらに、記録したデータの破損やメディアの故障を防ぐため、次のことを守る。

- パソコンでフォーマットしない。
- ・ 水に濡らさない。
- ・強い静電気や電気的ノイズの発生しやすいところでは、使用、交換、保管しない。
- ・強い磁気を持っているもの、強い電磁波を出すものを近付けない。
- ・撮影中や再生中などメディアにアクセスしているあいだは、カメラの電源を切った り、バッテリーや AC アダプターを取りはずさない。
- ・ 高温多湿になる場所で保管しない。
- ・曲げたり、落としたり、強い力、衝撃、振動を与えない。
- SD カードの金属部分にさわらない。

■メディアの性能を維持するには


定期的に、メニューで「クリーンアップ」を実行する (P.88)。

■メディアに不具合が生じたときは

- ①メニューで「クリーンアップ」を実行します (P.88)。
- ②クリーンアップしても不具合が解消できないときは、メニューで「フォーマット」 を実行します (P.88)。ただし、メディアのなかのデータはすべて失われます。あら かじめパソコンにバックアップしてください(『取扱説明書 - パソコン編 -』参照)。
- ③フォーマットしても不具合が解消できないときは、フォーマットしてからすぐに、 パソコンでチェックディスクを実行します。
- ④ハードディスクの異常を解消できない場合は、お近くの「ビクターサービス」に修 理をご依頼ください (P.108)。SD カードの場合は、SDカードを交換してくださ い。メディアのなかのデータはすべて失われます。

- お知らせ) MultimediaCard(マルチメディアカード) には対応していません。
 - 動作確認済みのSDカードについて(P.27)。
 - メディアのなかにデータがあるときは、パソコンでチェックディスクを実 行しないでください。


各部のなまえ




フラッシュセンサー

左側面


ステレオマイク




背面




右側面



上面





底面



- お知らせ)●撮影するときは、レンズ、ステレオマイク、カメラセンサー、フラッシュ センサー、フラッシュ付近を指などでふさがないでください。
 - ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。ご了 承ください。







- ■撮影日付のスキップ再生「スキップ(+)」または「スキップ(-)」を押す。
- ■ファイルのスキップ再生 動画では、「進む」または「戻る」 を押す。


静止画では、「右」または「左」を押す。

- ■拡大再生(再生ズーム)「T」を押して拡大する。「W」を押して戻す。
- ■その他の再生操作 動画 (P.36)、静止画 (P.40)、プレイリ スト (P.64)


お知らせ ● 受光部の正面から操作することをお勧めします。角度によっては操作できない場合があります。また、受光部に直射日光や照明の強い光が当たると、誤作動したり、動作しないことがあります。

画面の見かた


動画と静止画の撮影に共通の表示




動画撮影時の表示




静止画撮影時の表示



動画再生時の表示



静止画再生時の表示



再生時のインデックス表示/ファイル情報表示



現在のページ / 全ページ

2006 12 01 2006 12 31 2007 01 01 2007 01 04 2007 02 05 2007 02 15

■情報を見るには

インフォボタンを押す。

元の画面に戻るには、インフォボタンを押す。

ファイル : PIC_0001.JPG

フォルタ : 1003 VCSU


サイズ : 640×480 画質 : ファイン

剄貝 ・ファイン プロテクト : OFF

(静止画の場合)


^{準備する} 付属品を準備する

ショルダーストラップを取り付ける




グリップベルトを調節する

軽くにぎって安定するように調節しておくと、長時間でも楽に撮影できます。



レンズキャップを取り付ける

撮影しないときは、レンズの保護のために取り付けます。



■撮影するときは




リモコンを準備する

リモコンから絶縁シートを引き出す。



■電池を入れ替えるときは


つまみを押したまま引き出し、新しいボ タン電池に入れ替える。



準備する 2 電源を準備する

バッテリーを取り付ける


最初にバッテリーを取り付けてください。



■バッテリーを取りはずすには 手順 1 のあと、底面の取りはずしレバーを押したまま、逆の動作で取りはずす。

AC アダプターで充電する

ACアダプターを取り付けて、撮影のまえにバッテリーを充電してください。



- ■充電にかかる時間は 「充電時間の目安」(P.115)
- ■充電が終わったら AC アダプターを本機と電源コンセントから抜く。
- ■自宅で使うときなどは AC アダプターを取り付けると、バッテリーの残量を気にせずに使うことができる。


画面を準備する



■画面の明るさを調節するには 「画面明るさ」(P.89)


自分を撮る

画面を見ながら自分自身を撮影するには、画面を開いたあと、図の方向へ 180 度回します。



- ■元に戻すには図と逆の方向へ回す。
- ■カメラから離れて操作するには リモコンを使う (P.14)。
 - ご注意 ●力を加えて無理に回すと、本機が故障するおそれがあります。

準備する 4 バッテリー残量を調べる



■撮影時にバッテリー残量を調べるには

撮影中の場合は撮影を停止してから、インデックスボタン (🔼) を 2 回押す。

■通信エラーと表示されたときは

- ・インデックスボタン () を何度か押してみる。
- ・電源 (バッテリーと AC アダプター) を取りはずし、再び取り付け、インデックスボタンを押してみる。

表示例

それでも通信エラーと表示されるときは、お買い上げ店またはビクターサービス窓口 にお問い合わせください。

■より正しいバッテリー残量を得るには

バッテリー残量を正しく表示していないと思ったときは、バッテリーをいったん満充電にしてから使い切り、改めて充電する。


ただし、高温 / 低温で長時間使ったバッテリーや、何度も充電を繰り返したバッテリーでは、この操作を行ってもバッテリー残量を正しく表示できないことがあります。

お知らせ ●撮影可能時間は目安です。10分単位の表示になります。

準備する 5 時計をあわせる

お買い上げ時に年月日と時刻表示を設定してください。 海外旅行の際にも設定することをお勧めします。







「年月日時計合わせ」を ▲ ▼ で選び、

押して決定する







西暦が選ばれているので、▲ ▼ で正しく設定し、

押して決定する







月日と時計の順に同様に設定し、

押して決定する



押す

メニューが消えます

■年月日の表示順などを変更するには

手順4で「年月日表示配列」を選ぶと、年月日の表示順序と時刻の表示(12時間/ 24 時間) を変更できる。


時計用電池について

時刻を設定しても「日時を設定して下さい」と表示され続けるときは、時計用 の内蔵電池が消耗しています。お買い上げの販売店、または最寄りのビクター サービス窓口へご連絡ください。

^{準備する} 6 SD カードを入れる

カメラにはハードディスクが内蔵されているので、SD カードを入れなくても 撮影できます。

動画と静止画を別々のメディアに記録したい場合 (P.30) や、ハードディスクの静止画を SD カードにコピーしたいとき (P.88) などに、市販の SD カード (P.10) を入れてください。



■SD カードを取り出すには

手順2のあと、SD カードを「カチッ」と音がするまで 押し込み、取り出す。

■新しく買った SD カードを使うには はじめて使用するときは、フォーマットする (P.28)。



動作確認済みの SD カード

次の SD カードで動作確認をしています。その他の SD カードでは動作保証し ていませんので、市販のSDカードをお使いになるときは、十分にご注意くだ さい。

メーカー名	容量
松下 (Panasonic)	128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB
東芝 (TOSHIBA)	128MB, 256MB, 512MB, 1GB
サンディスク (SanDisk)	128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB
PQI	128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB

■動画を撮影するときは

書き込み速度が 10MB/s 以上の SD カードをお使いください。


- お知らせ)●その他の SD カードをお使いになると、正しく記録できなかったり、すで に記録済みのデータが消去されることがあります。
 - ●PQI 製の SD カードは、静止画の撮影のみ動作確認をしています。

^{準備する} 7 SD カードをフォーマットする

新しく買った SD カードをはじめて使うときは、以下の手順でフォーマットしてください。SD カードへの記録速度などが安定します。

ご注意

- ファイル (動画や静止画) を記録した SD カードをフォーマットすると、プロテクト (P.93) したファイルを含めて、すべてのファイルが消去されます。
- ●パソコンでフォーマットしないでください。





「フォーマット」を ▲ ▼ で選び、

押して決定する







「SD」を ▲ ▼ で選び、

押して決定する



「実行」を ▲ ▼ で選び、

押して決定する

しばらくすると「フォーマットを終了しました」と表示されます





押して決定する





メニューが消えます

■ハードディスクをフォーマットするには 手順5で「HDD」を選ぶ。

ハードディスクのファイルの復元を困難にする

ファイルを削除したり、ハードディスクをフォーマットしても、市販のデータ 復元(修復)ソフトなどを使用すると、ファイルを復元できる場合があります。

復元を困難にするには、手順5で「HDD」を選 び、削除ボタン(面)を押したまま決定レバーを押 します。これを繰り返し行うことで、復元をさら に困難にできます。




- ■ファイルの復元を不可能にするには 「カメラや SD カードを廃棄/譲渡するときのご注意! (P.3)
- ■再度記録するときは 通常のフォーマットを行う。

- お知らせ) ●あらかじめ AC アダプターを取り付けてください。
 - ●ファイルの復元を困難にするフォーマットの画面には、フォーマットの進 み具合をあらわすバーが表示されます。バーがでないときは、「キャンセ ル と選んで再度手順 4 からやり直してください。

準備する | 記録先(再生先)を指定する

お買い上げ時には、動画と静止画をハードディスクに記録するように設定されています。動画や静止画を SD カードに記録するときは、以下の手順で記録先を変更します。

例)静止画の記録先をSDカードに指定する場合





「静止画モード」を ▲ ▼ で選び、

押して決定する





「SD」を ▲ ▼ で選び、

押して決定する

- ・ ハードディスクに記録するときは、「HDD」を選びます。
- 6 **準す** メニューが消えます
- ■動画の記録先を指定するには手順4で「動画モード」を選ぶ。

■再生するときは


記録先にあるファイルを再生する。 別のメディアのファイルを再生するには、記録先を変更する。

お知らせ ●再生時の「メディア設定」は、撮影時の「メディア設定」と連動しています。どちらで設定しても構いません。

すぐ使う 撮影・再生の基本操作


撮影・再生・編集など、すべての場面に共通する操作です。以降のページでは、 これらの操作説明を 準備 として省略する場合があります。

電源を入れる 電源スイッチ




(お知らせ) ●電源スイッチが「撮影」のときは、画面を開閉することで、電源を入/切できます (クイックパワーオフ)。

動画/静止画を選ぶ「モード切替スイッチ



スライドして、モードにあわせる

■動画(ムービー)を撮影/再生するとき 「≝」にあわせる。



(画面表示)

■静止画 (写真)を撮影/再生するとき 「▲」にあわせる。



簡単に撮影する AUTO ボタン

全自動で撮影したいときは、オート撮影にします。 画面左上に Δ が表示されていること、または AUTO ランプ が点灯していることを確認してください。



オート撮影の表示

■表示が異なるときは AUTO ボタンを2度押す。 「AAUTO」が表示され、 AUTO ランプが点灯する。 数秒後、画面左上に 🖪 が 表示される。




■マニュアル撮影するときは

AUTO ボタンを 2 度押す。「MMANUAL」が表示され、AUTO ランプが消灯する。 数秒後、画面左上に M が表示される。

すぐ使う Ż 動画(ムービー)を撮る

準 備 ■電源スイッチ :撮影 ● 干ード切替スイッチ: ¥



■撮影可能時間を詳しく知るには


撮影を終えてから、インデックスボタン (□ 【 ̄ ̄) を押す。メディアの使用状況と画質 ごとの撮影可能時間を確認できる。

- **お知らせ**) 節電のため、バッテリー使用時に操作せずに約 5 分経つと電源が自動的に 切れます。撮影を再開するには、電源スイッチを動かします。
 - ●カメラの温度が上がると、画面の「REC」が点滅します。そのまま温度が 上がり続けると、メディア保護のために撮影を停止することがあります (P.102).
 - 動画を連続して12時間撮影すると、自動的に撮影を停止します。
 - 動画のファイルサイズは、最大で 4GB です。連続して撮影することで 4GB を超える場合は、複数の動画ファイルに分割して記録されます。
 - ●撮影中に本機を急に動かすと、ハードディスクの駆動音が記録されること があります。撮影中は急に動かさないでください。

大きく/広く撮る ズーム

被写体を大きくしたり(望遠:T)、撮影する範囲を広くしたり(広角:W)、 撮影中に自由に調節できます。

準備 ●電源スイッチ:撮影



■接写するには

W側いっぱいまで動かす。被写体に約5cmまで接近できる。

■デジタルズームを使わずに撮影するには


メニューの「カメラ設定」で「ズーム」を「10倍」に設定する (P.90)。

すぐ使う 3 動画を見る

準 備

●電源スイッチ : 再生

●モード切替スイッチ: ##



再生する動画を レバーを動かして選ぶ



動画インデックス

- ■インデックスについて詳しくは 「インデックスを使いこなす」(P.42)
- ■動画インデックスに戻るには 一時停止中にインデックスボタンを押す。
 - お知らせ シーンとシーンのつなぎ部分では、映像が一瞬止まったり、音が途切れる ことがありますが、故障ではありません。
 - ●カメラの温度が上がり続けると、画面の「▶」が点滅します。そのまま温度が上がり続けると、メディア保護のために再生を停止することがあります (P.102)。
 - ●動画インデックス画面には、撮影を始めたときの映像が表示されています。

その

■再生時の操作について



・₩ :ファイル先頭へ戻る

▶II:再生/一時停止

▶▶: 早送り (再生中のみ)

▶ : 次ファイルへ進む

+: 音量大 (再生中のみ)

- -: 音量小(再生中のみ)

◀◀: 早戻し (再生中のみ)

- ・一時停止中の決定レバーの ◀▶ は、コマ送りです。レバーを動かし続けるとスロー 再生になります。
- ・早送り/早戻し中は、決定レバーを ◀ ▶ に動かすたびに再生速度が変化します。 (正逆 60 倍速まで)

■再生時に拡大するには(再生ズーム)

一時停止中にズームレバーを T 側 (+ 側) に動かす。拡大中の操作は、静止画の再生ズームと同じ (P.40)。

■動画を削除するには

削除ボタン (m) を押す。決定レバーの ◀▶ で削除する動画を変更できる。

■複数の動画を一度に削除するには

メニューの「削除」で「ファイル選択」を選ぶ (P.47)。

■撮影日時を表示するには

メニューの「日時表示」で「オート」または「入」を選ぶ (P.89)。

■画面表示を消すには


メニューの「画面表示」で「切」を選ぶ (P.89)。

■動画のファイル情報、バッテリー残量、HDD 残量を見るには 一時停止中にインフォボタンを押す(D.1.7)

一時停止中にインフォボタンを押す (P.17)。

準備 ●電源スイッチ :撮影

●モード切替スイッチ: ◘



■連写するには

連写を設定 (P.91) したあとに、静止 画ボタンを押し続ける。

■セルフタイマーを使うには セルフタイマーを設定する (P.91)。

- ■ズームするには ズームレバーを動かす (P.35)。
- ■より多く撮影するには 画質や画像サイズを変更する (P.91)。
- ■撮影した直後に静止画を削除するには 削除ボタン (面) を押す。
- お知らせ ●節電のため、バッテリー使用時に操作せずに約5分経つと電源が自動的に 切れます。撮影を再開するには、電源スイッチを動かします。


フラッシュを使う

フラッシュを発光させたり、被写体の目が赤くなる現象 (赤目)を軽減したりできます。

準 備

■電源スイッチ : 撮影

●モード切替スイッチ: ◘



アイコン	機能名	説明
4 A	●オート	周囲が暗いと自動的に発光する。
4A ⊚	赤目	周囲が暗いと自動的に、2 回連続発光して赤目を軽減する。
4	強制オン	必ず発光する。
\$ S	スローシンクロ	シャッタースピー ドを遅くして必ず発光すること で、人物と背景をともに明るく撮影する。
なし	切	発光しない。

●印は、お買い上げ時の設定です。

- ■フラッシュを発光させないためには フラッシュの表示を消す。
- ■フラッシュの表示(∳)が点滅するときは フラッシュの表示が点灯するまで待つ。 フラッシュは充電中です。
- お知らせ ●フラッシュは、連写と同時に使えません。


■フラッシュが暗く感じるときは メニューで「感度」を「オート」また は「200」に設定する (P.91)。 ナイトアイを使う (P.48)。

すぐ使う 5 静止画を見る

準 備

■電源スイッチ : 再生

●モード切替スイッチ: ◘



再生する静止画を レバーを動かして選ぶ



静止画インデックス

■インデックスについて詳しくは 「インデックスを使いこなす」(P.42)

■再生時の操作について

▲:90 度回転 (反時計回り)

(反時計回り)
▶:次のファイルへ進む
▼:90度回転(時計回り)

■:前のファイルへ戻る

さい できる。 T:拡大する

■静止画インデックスに戻るには

インデックスボタンを押す。

■再生時に拡大するには(再生ズーム) ズームレバーをT側に動かす。拡大中

は、十字ボタンで拡大する領域を移動

- W:縮小する

■静止画のファイル情報を見るには インフォボタンを押す (P.17)。 ■画面表示を消すには

メニューの「画面表示」で「切」を選ぶ (P.89)。

■セピア色や白黒にするには

「エフェクト」(P.94)

■静止画を削除するには

削除ボタン (m) を押す。削除する静止画を変更するには、決定レバーを ◀ ▶ に動かす。

■複数の静止画を一度に削除するには

メニューの「削除」で「ファイル選択」を選ぶ (P.47)。

静止画を自動的に再生する。スライドショー

静止画を順に自動再生するには、静止画の表示中に決定レバーを押します。自動再生中は、次の操作ができます。



▶II:スライドショー開始/終了

・ : すぐに次ファイルへ進む

再生順序を逆転する

すぐ使う 6 インデックスを使いこなす

撮影日で絞り込む 日付検索

撮影日を指定し、その日に撮影したファイル (動画または静止画)だけをイン デックスに表示します。



- 準備 ●電源スイッチ:再生
 - 動画を再生しているときは、一時停止する







インデックスが表示されます 選んだ日に撮影したファイル だけが表示されます





■操作を中止するには/やり直すには インデックスボタンを押し、手順1の画面に戻る。

イベントで絞り込む イベント検索

旅行や運動会といったイベントの種類と、その日付を選び、その日に撮影した 動画ファイルだけをインデックスに表示します。

イベントを設定するには、次の2つの方法があります。

- ・撮影まえにイベントを設定する (P.54)
- ・撮影後にイベントを変更する (P.55)

 - 準 備 ●電源スイッチ :再生
 - ●モード切替スイッチ: ##
 - ●動画を再生しているときは、一時停止する



動画の一時停止中は、 押す

動画インデックスが表示されます






押す

日付検索が表示されます



押す 次の画面が表示されます






🌦 押す

次の画面が表示されます

6

撮影日を ▲ ▼ で選ぶ







インデックスが表示されます 選んだ日に撮影した、選んだイベントの動画ファイルだけが表示されます

- 動画ファイルを選んで再生する (P.36)
 再生中は、画面の左上に「●E」が表示されます
- ■操作を中止するには/やり直すには インデックスボタンを押し、手順 1 の画面に戻る。
- ■選んだイベントの動画をすべて再生するには 手順6で「すべて」を選ぶ。

すぐ使う

動画の縦横比(16:9/4:3)を選ぶ(ワイド)

ワイドテレビに適した動画 (16:9) を撮影するか、従来型テレビに適した動画 (4:3)を撮影するかを選択します。


ご注意

●「16:9」に設定して撮影した動画を従来型テレビ(4:3)で見ると、縦長 に表示されます。 従来型テレビでご覧になるときは、「4:3」に設定して撮影してください。

準 備

●電源スイッチ

●モード切替スイッチ: ##



従来型テレビ用設定

押す

現在の設定が表示されます

16:9 ワイドテレビ用設定

- ■設定を変更しないときは 手順2を行わない。
- ■「16:9」に設定したときは 数秒後、画面上に「16:91 と表示される。

16:9-[16:9] の表示

■テレビで見るときは


本機をテレビに接続し (P.46)、テレビ側で適切な画面サイズに切り替える。

- お知らせ ●メニューの「画質」で「エコノミー (E) | を選ぶと (P.90)、「16:9 | の 設定が一時的に解除され、画面の「16:9」が点滅します。
 - ●「16:9」に設定して撮影した動画をパソコンで再生するには、付属のソフ トウェアなど、ワイド表示に対応したソフトウェアが必要です。

すぐ使う \\ テレビで見る

準 備

- ■AC アダプターを取り付ける (P.21)
 - テレビの表示を、ビデオカメラを接続した外部入力(ビデオ 1、ビデオ 2 など)にあわせる
 - ■電源スイッチ:再生



■再生するには

カメラで見るときと同じ操作で再生する。動画 (P.36)、静止画 (P.40)。

■画面の表示を消すには

メニューの「画面表示」で「切」を選ぶ (P.89)。

■日付などの表示を出すには

メニューで「日時表示」を「入」に設定する (P.89)。

(お知らせ)●お使いのテレビの説明書もあわせてご覧ください。

すぐ使う 9 ファ

ファイルを削除する

準備

■電源スイッチ : 再生

●モード切替スイッチ:削除するファイルにあわせる(≌または 🗅)

1

押す

メニューが表示されます

5 手順 4 を繰り返す

26

「削除」を選び、

押して決定する

O ×=== ._ .

6

インデックスを抜けます

押して決定する

7

「削除を実行して終了」 を選び、

3

「ファイル選択」を選び、

押して決定する

インデックスが表示されます

8

畑す

4

削除するファイルを選び、

押す

メニューが消えます

押して決定する



ファイルに削除マーク (面) が付きます

- ■表示中のファイルのみを削除するには 手順3で「表示ファイル」を選ぶ。ま たは、ファイルの表示中に削除ボタン (面)を押す。
- ■すべてのファイルを削除するには 手順 3 で「すべて削除」を選ぶ。
- ■削除できないようにするには 手順2で「プロテクト」を選んでプロテ クトを設定する (P.93)。操作は削除と同 じ。
- ■削除のまえに確認するには 手順 4 で、ズームレバーを T 側 (+ 側) に動かしてプレビュー画面を表示する。 確認後に、ズームレバーを W 側 (- 側) に動かす。

もっと撮る 明るさを補正する

暗いところで撮る ナイトアイ

薄暗いところでは、より多くの光を取り込んで明るく撮影できます。

準 備 ●電源スイッチ

:撮影

: M を表示、AUTO ランプを消灯 ● AUTO ボタン



■ナイトアイを解除するには

ナイトアイボタン (**◄**)を押して**滅** A を消す。

一時的に解除するには、オート撮影にする


- (お知らせ)●シャッタースピードが遅くなるためにブレやすくなります。三脚などで固 定することをお勧めします。
 - ●真っ暗な場所では撮影できません。

逆光で撮る 逆光補正

被写体の背後から光がさしているとき、被写体が暗くならないように補正しま す。

準 備 ●電源スイッチ :撮影

●AUTO ボタン : M を表示、AUTO ランプを消灯



■逆光補正を解除するには

おおおります。

おおいます。

おいます。

はいます。

はいまする。


一時的に解除するには、オート撮影にする (P.33)。

最適な明るさにする スポット補正

逆光補正がうまくいかないときや、画面の一部にあわせて明るさを調節したい ときなどに使います。

準 備 ●電源スイッチ : 撮影

● AUTO ボタン : M を表示、AUTO ランプを消灯



- ■スポット補正を解除するには るまで、決定レバーを ▲ に動かす。 一時的に解除するには、オート撮影にする(P.33)。
- ■明るさを固定するには 手順2で決定レバーを2秒以上押し続け、スポット補正アイコンの隣に□を表示させ る。

動きのある被写体を撮影するときや、撮影中にズーム操作をするときは、明る さを固定すると自然な映像になります。

もっと撮る 2 マニュアル撮影する

ピントを手動で調節したいときや、映像に効果 (エフェクト)を加えて撮影し たいときなどは、マニュアル撮影に切り替えます。

準 備

●電源スイッチ : 撮影

●AUTO ボタン : M を表示、AUTO ランプを消灯





押す

M

メニューが表示されます

M

AUTO AUTO AUTO AUTO OFF OFF

AUTO ランプ



機能を ◀▶ で選び、

押して決定する

各機能については、 次のページをご覧ください。



1/60 N AUTO AUTO AUTO AUTO OFF AE AF WB S.SP P.AE

メニュー

選んだ機能のメニューが表示 されます





レバーを ▲ ▼ または ◀ ▶ に動かして項目を選び、


押して決定する





押す

メニューが消え、設定した機能の アイコンが表示されます



各機能のアイコンの例

■複数の機能を設定するには 手順3のあと、手順2~3を繰り返す。

■設定を解除するには

それぞれの設定を元に戻す。一時的に解除するには、オート撮影にする (P.33)。

メニュー	機能名	項目と意味
AE	明るさ	【動画の場合】 ● AUTO : 自動的に明るさを調節する。 - 6 ~ + 6 : この範囲で、明るさを 1 刻みで補正する。 【静止画の場合】 ● ± 0 : 明るさを補正しない。 - 2.0 ~ + 2.0: この範囲で、明るさを 1/3EV 刻みで補正する。 (明るさを固定するときは、設定を終了してメニューが消えたあとに、決定レバーを 2 秒以上押し続けます。□と表示されます。)
AF	フォーカス	●AUTO : 自動的にピントをあわせる。 ▲◀▶▲ : 手動でピントをあわせる。 決定レバーの ◀▶ でピントをあわせ、レバーを押す。 (ズームするときは、望遠 (T) 側でピントをあわせてから広角(W) 側にズームすると、ピントがずれません。)

メニュー	機能名	項目と意味
WB	WB (ホワイト バランス)	 ●AUTO : 自動的にホワイトバランス調節する。 プロンタッチ: 被写体の色をより正確に調節する。 ①自い紙を用意し、画面全体に写す。 ②「▲」の点滅が止まるまで、決定ボタン(▶II)を押し続ける。 ●はれ : 晴れた日の屋外で撮影するときに選ぶ。 ▲くもり : くもりの日や日陰で撮影するときに選ぶ。 ★ハロゲン: ハロゲン撮影用ライトなど、照明の下で撮影するときに選ぶ。
S.SP	シャッター	● AUTO: シャッタースピードを自動的に調節する。 1/2~1/4000(動画) 1/2~1/500(静止画): 1/2~1/250(静止画のフラッシュ使用時): シャッタースピードを設定して、シャッタースピードによる撮影効果を狙うときに選ぶ。 ・レバーを▶に動かして数値を小さくする(シャッタースピードを上げる)と、動きの速い被写体を1コマドラに撮影できる。(被写体が暗くなることがあります。) ・レバーを▼に動かして数値を大きくする(シャッタースピードを下げる)と、動きのある被写体の流れを撮影できる。(手ブレしやすくなるので、三脚などで固定することをお勧めします。)
P.AE	プログラム AE	● OFF : 映像の明るさを自動的に調整する。 スポーツ : 動きの速い被写体を、1 コマ 1 コマ鮮明に撮 影したいときに選ぶ。 スノー : 晴れた日の雪原など、周囲が明るく映りすぎ るときに選ぶ。 スポットライト: スポットライトが当たって、被写体が明るく 映りすぎるときに選ぶ。 夜景 : 夜景などを自然な感じに撮影したいときに選 ぶ。
EF	エフェクト	● OFF : 映像に効果を付けない。 セピア : 古い写真のようなセピア色で撮影できる。 百黒 : 目黒映画のようにモノクロで撮影できる。 映画効果 : 速いコマ落としを付けて、映画のような効果 を付けられる。 ストロボ : コマ落としで、連続写真のように撮影できる。

●印は、お買い上げ時の設定です

お知らせ ●エフェクトの「映画効果」と「ストロボ」は、動画モード (♣) のときに有効になります。

もっと撮る </u> 撮影まえにイベントを設定する

旅行や運動会といったイベントの種類を指定して撮影すると、再生時に目的の 動画を見つけやすくなります。

準 備

■電源スイッチ : 撮影

● モード切替スイッチ: ♣

1

押す

メニューが表示されます

5

押して決定する

イベントのアイコンと名称 が、数秒間、表示されます



「イベント登録」を選び、

押して決定する





- 日付が変わって初めて電源 スイッチを「撮影」にした とき、この画面が表示され ます。イベントの設定を確 認できます。
- ■イベントの設定を解除するには 手順3で「切」を選ぶ。



「入/選択」を選び、

押して決定する

40

イベントの種類を選ぶ



もっと撮る 🔼

撮影後にイベントを変更する

準 備

●雷源スイッチ

●干ード切替スイッチ: ##

押す

メニューが表示されます

「イベント登録切替」 を選び、

押して決定する





動画を選び、

押して決定する

「✓ | マークが加わります。



「✔ | マーク



イベントの種類を選び、 手順4を繰り返す

押して決定する



名前

選んだ イベント

「保存して終了」を選び、

押して決定する

「✓」マークを付けた動画の イベントが、選んだイベント に変更されます 诵常の動画インデックスに 戻ります

■動画に設定したイベントを解除するには 手順3で「設定なし」を選び、イベント を解除したい動画を手順4で選ぶ。

■イベントの変更をキャンセルするには 手順7で「保存せず終了」を選ぶ。

編集と印刷

DVD ビデオの作成とダビング

DVD ビデオを作る

パソコンで作る

別冊『取扱説明書 - パソコン編 - 』をご覧ください。

DVD レコーダーで作る

動画ファイルを 並べる

「プレイリストを作る」(P.58)



プレイリストを 再生する

「プレイリストを再生する」(P.64)

DVD レコーダーへ ダビングする

「ダビングする」(P.66)



DVD ライター(別売)で作る

DVD ドライブを 取り付ける

DVD ライター (別売)の取扱説明書を ご覧ください。

DVD ビデオの 作り方を選ぶ

すべての動画で DVD ビデオを作る (P.68)イベントから DVD ビデオを作る (P.70)撮影日から DVD ビデオを作る (P.71)

・ プレイリストから DVD ビデオを作る (P.73) ・ 同じ DVD ビデオを再び作る (P.75)

テレビで見る/ビデオ機器へダビングする

動画ファイルを 並べる

「プレイリストを作る」(P.58)



2 プレイリストを 再生する

「プレイリストを再生する」(P.64)

3 ビデオ機器へ ダビングする

▶「ダビングする」(P.66)



編集と印刷 2 プレイリストを作る

複数の動画を好みの順序で続けて再生するには、プレイリスト機能を使います。

準 備 ●電源スイッチ : 再生 ● モード切替スイッチ: ##

▲:動画を選ぶ

▶:右欄(プレイリスト)へ移動

▼:動画を選ぶ

■: 左欄(素材欄)へ移動

プレイリストの基本的な作りかた

メニューが表示されます

「プレイリスト」を選び、 押して決定する

「新規作成」を選び、 押して決定する







「すべてのシーン」を選び、


押して決定する





素材欄で動画を選び、

押して決定する



プレイリスト



選んだ動画が、プレイリストに追加されます

手順 5 ~ 6 を繰り返す

・ 動画の挿入位置を変更するには、手順6のまえに決定レバーを ▲ ▼ に動かす

押す



「保存して終了」を選び、

押して決定する

編集した日時が、プレイリストの名前になります

- ■終了または中止するには メニューボタンを押す。
- ■リモコンで編集するには 「リモコン」(P.14)
- ■既存のプレイリストを修正するには 手順3で「編集」を選ぶ。
- ■作成中のプレイリストから動画を削除する には

プレイリストの動画を選んで、削除ボタン (面)を押す。

■作成中のプレイリストの内容を確認するに は

プレイリストの動画を選んで決定レバーを 押すと、選んだ動画から連続再生される。

- お知らせ)●最大で99個までプレイリストを作れます。
 - ●1 つのプレイリストには、動画を最大で99ファイルまで登録できます。

イベントからプレイリストを作る

メニューが表示されます

2 「プレイリスト」を選び、 押して決定する



3 「新規作成」を選び、 押して決定する



4 「イベントから取り込み」 を選び、 押して決定する

新規作成

イベントから取り込み

日付から取り込み

すべてのシーン

5 イベントの種類を選び、 押して決定する




選んだイベント イベントの名前



素材欄で撮影日を選び、

押して決定する

・素材欄には、撮影日ごとの最初 の動画が表示されます。



押す

選んだ撮影日(のすべての動画) が、プレイリストに追加されます

手順 6 ~ 7 を繰り返す

撮影日の挿入位置を変更するには、手順7のまえに決定レバーを ▲ ▼ に動かす

押す

「保存して終了」を選び、

押して決定する

編集した日時が、プレイリストの名前になります

- ■終了または中止するには メニューボタンを押す。
- ■プレイリストに加える動画を選ぶには

手順 6 で撮影日を選んだあと、または手順 7 のあとにインデックスボタンを押す。 プ レイリストに加える動画を、動画インデックスで選択できる。もう一度インデックス ボタンを押すと、元の画面に戻る。

動画インデックスでは、DVDビデオを作成したことのある動画ファイルの上に DVD 作成済みアイコン(())が表示されます。

■複数のイベントからプレイリストを作るには

手順8のあと、決定レバーを ◀に動かして手順5の画面に戻る。

- ■プレイリストから動画を取り除くには プレイリストを保存したあと、手順3で「編集」を選ぶ。
- ■動画の順番を並び替えるには 並び替えるのではなく、手順 4 で「すべてのシーン」を選んで作り直す。(P.58)

撮影日からプレイリストを作る

】 一押す

メニューが表示されます

2 (プレイリスト」を選び、

押して決定する

● 課 メディア設定
 ④ 日時/表示
 ● イベント登録切替
 ● 場面切替
 ■ エフェクト
 ● プロテクト

3 「新規作成」を選び、 押して決定する



4 『日付から取り込み』を 選び、

押して決定する




5

素材欄で撮影日を選び、

押して決定する

・素材欄には、撮影日ごとの最初 の動画が表示されます。



選んだ撮影日 プレイリスト

6

押す

選んだ撮影日(のすべての動画)が、プレイリストに追加されます

 8 神



「保存して終了」を選び、

- 押して決定する

編集した日時が、プレイリストの名前になります

- ■終了または中止するには メニューボタンを押す。
- ■プレイリストに加える動画を選ぶには

手順5で撮影日を選んだあと、または手順6のあとにインデックスボタンを押す。プレイリストに加える動画を、動画インデックスで選択できる。もう一度インデックスボタンを押すと、元の画面に戻る。

動画インデックスでは、DVDビデオを作成したことのある動画ファイルの上に DVD作成済みアイコン(→) が表示されます。

- ■プレイリストから動画を取り除くには プレイリストを保存したあと、手順3で「編集」を選ぶ。
- ■動画の順番を並び替えるには 並び替えるのではなく、手順4で「すべてのシーン」を選んで作り直す。(P.58)

編集と印刷 🚰 プレイリストを再生する

準備 ●電源スイッチ : 再生

● 干ード切替スイッチ: ##

- **▶II** : プレイリストを再生する

▼ : プレイリストを選ぶ

-... メニューが表示されます

「プレイリスト」を選び、

押して決定する

2000 メディア設定 → 日時/表示 四 イベント登録切替 プレルスト 唱 場面切替 層 エフェクト

「一覧」を選び、

押して決定する プレイリストの一覧が表示 されます

再生するプレイリストを 選び、

押して決定する





5 動画と同じ操作で再生する (P.36)

画面左上に「P」が表示されます



■プレイリストの再生を終了するには 手順 4 で「すべてのシーン」を選ぶと、通常の動画再生に戻る。

■プレイリストを構成する動画をそれぞれ再生するには

手順5の再生画面で決定レバーを押して一時停止し、インデックスボタンを押して動画インデックスを表示する。インデックスの操作は、通常の動画インデックスと同じ(P.42)。

■プレイリストを削除するには

手順3で「削除」を選ぶ。

■プレイリストの名前を変更するには

手順3で「名前の変更」を選ぶ。キーボードが表示されるので、入力する文字を選んで決定する。文字数は最大20文字まで。

「A/a/@/ア」: 大文字 / 小文字 / 記号 / カタカナの切り替え

「←」 : 1 文字戻り 「→」 : 1 文字送り 「クリア」 : 1 文字削除

「キャンセル」:保存しないで終了 「**↓」** :保存して終了

(お知らせ)●オリジナルの動画を削除すると、プレイリストからも削除されます。


編集と印刷 4 ダビングする

ビデオ機器へ接続して、動画やプレイリストをダビングできます。

接続する

準備

- ●ACアダプターを取り付ける(P.21)
- ●電源スイッチ : 再生●モード切替スイッチ: ##



お知らせ●お使いのビデオ機器の説明書もあわせてご覧ください。

動画をダビングする

再生側(本機)

録画側(ビデオ機器)

- 録画の準備をする
- 2 動画を再生する (P.36) 🔷 3 「録画」ボタンを押す
 - 4 「停止」ボタンを押す

プレイリストをダビングする

ダビングする際に、映像の最初と最後に約5秒間の黒画面が入ります。

再生側(本機)

録画側 (ビデオ機器)

録画の準備をする

- 2 「プレイリスト」の「一覧」で、 ダビングするプレイリストを 選ぶ (P.64)
 - 決定レバーは押しません。



- **ひバーを▶に動かす** ダビング再生画面が表示 されます
- 4 「再生開始」を選び、 決定レバーを押す
- 6 黒画面が表示されているうち に、「停止」ボタンを押す

編集と印刷 5 DVD ビデオを作る

DVD ライター (別売) を使って DVD ビデオを作るには、次の 5 つの方法があ ります。

- ・すべての動画で DVD ビデオを作る (P.68)
- ・イベントから DVD ビデオを作る (P.70)
- ・撮影日から DVD ビデオを作る (P.71)
- ・プレイリストから DVD ビデオを作る (P.73)
- ・同じ DVD ビデオを再び作る (P.75)

- **準 備** AC アダプターを取り付ける (P.21)
 - ■電源スイッチ:再生
 - DVD ライター (別売)を用意する
 - DVD メディア (DVD-R または DVD-RW) を用意する (別売)

- お知らせ)● DVD ライター (別売) との接続については、DVD ライターの取扱説明書 をご覧ください。
 - ●操作中に表示されるトータル時間と必要な DVD の枚数は、目安です。実 際には異なることがあります。

すべての動画で DVD ビデオを作る

DVD ライター (別売)を接続する DVD 作成の画面が表示されます



「すべてのシーン」を選び、

押して決定する





「すべて」を選ぶ





押す

「ディスクを入れてください」と表示されます

DVD-R メディアまたは DVD-RW メディアを、DVD ライターに入れる



「実行」を選び、

- **押して決定する** DVD 作成ランプ (⊰⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ します



7「100%」と表示されるまで待つ



○「ディスクを入れ替えてください」と表示されたときは、新しい DVD メディアに入れ替える

手順7の画面に戻ります



「終了しました」と表示されたときは、押す

手順2の画面に戻ります

■DVD ビデオを 1 枚ずつ作るには

手順 3 で「DVD1」などを選ぶ。DVD ビデオの作成後に、DVD 作成済みアイコンが加わる。

電源スイッチを操作したり、DVD ライターを取り外したりすると、 DVD 作成済みアイコンは消える。

■DVD ビデオにする動画を確認するには

手順3でインデックスボタンを押して動画インデックスを表示する。手順3に戻るには、もう一度インデックスボタンを押す。

■DVD ビデオの作成を中止するには

「キャンセル」「中止」などを選ぶ。


■作成した DVD ビデオを確認するには


手順 2 で「DVD 確認再生」を選ぶ。再生を終了するには、インデックスボタンを押す。 テレビに接続すると (P.46)、作成した DVD ビデオをテレビで鑑賞できる。

イベントから DVD ビデオを作る

イベントの種類を選び、そのイベントのすべての動画で DVD ビデオを作ります。

■ DVD ライター (別売)を接続する DVD 作成の画面が表示されます











選んだイベント イベントの名前





- **5 押す** 「ディスクを入れてください」と表示されます
- 6 DVD-R メディアまたは DVD-RW メディアを、DVD ライターに 入れる



押して決定する DVD 作成ランプ (⊰⁄∅) が点滅 します





「100%」と表示されるまで待つ

「ディスクを入れ替えてください」と表示されたときは、新しい DVD メディアに入れ替える

手順8の画面に戻ります



「終了しました」と表示されたときは、押す 手順2の画面に戻ります

■その他の操作については 「すべての動画で DVD ビデオを作る」(P.68)

撮影日から DVD ビデオを作る

撮影日を選び、その日に撮影したすべての動画で DVD ビデオを作ります。

DVD ライター (別売) を接続する DVD 作成の画面が表示されます





「日付から選ぶ」を選び、

押して決定する









「すべて」を選ぶ



- 5
- 押す

「ディスクを入れてください」と表示されます

- 6 DVD-R メディアまたは DVD-RW メディアを、DVD ライターに入れる
- 7

「実行」を選び、

押して決定する DVD 作成ランプ (*ᢦ*๋⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄/ します



呂 「100%」と表示されるまで待つ



9「ディスクを入れ替えてください」と表示されたときは、新しい DVD メディアに入れ替える

手順8の画面に戻ります

10

「終了しました」と表示されたときは、押す 手順2の画面に戻ります

その他

プレイリストから DVD ビデオを作る

プレイリスト (P.58) を選び、同じ内容の DVD ビデオを作ります。

■ DVD ライター (別売) を接続する DVD 作成の画面が表示されます

2

「プレイリストから選ぶ」 を選び、

- 押して決定する

・スライドバーを使うことも できます。




プレイリストを選び、


押して決定する

4 手順 3 を繰り返す





選んだプレイリスト



必要な DVD の枚数 (目安)



レバーを ▶ に動かす





押す 「ディスクを入れてください」 と表示されます

OVD-R メディアまたは DVD-RW メディアを、DVD ライターに 入れる

「実行」を選び、

押して決定する DVD 作成ランプ (🗐) が点滅 します



- ↑ 「100%」と表示されるまで待つ

手順10の画面に戻ります



「終了しました」と表示されたときは、押す 手順2の画面に戻ります

■その他の操作については 「すべての動画で DVD ビデオを作る」(P.68)

その

プレイリスト (P.58) を選び、同じ内容の DVD ビデオを作ります。

DVD ライター (別売)を接続する DVD 作成の画面が表示されます

20

「作成履歴から選ぶ」を 選び、

押して決定する



3

DVD ビデオを作成した 日時を選び、

押して決定する

「ディスクを入れてください」と 表示されます



選んだ日時

4 DVD-R メディアまたは DVD-RW メディアを、DVD ライターに 入れる

5

「実行」を選び、

押して決定する

DVD 作成ランプ (➾⑥) が点滅します DVD ビデオの作成が終了すると、「終了しました」と表示されます

6



押す 手順2の画面に戻ります

■その他の操作については 「すべての動画で DVD ビデオを作る」(P.68)

編集と印刷 6 いろいろな印刷

静止画の印刷には3つの方法があります。目的にあった方法で印刷してください。

- ・店舗のプリントサービスを使う (DPOF)
- ・プリンターで印刷する (PictBridge)
- ・パソコンとプリンターで印刷する

店舗のプリントサービスを使う (DPOF)

印刷する静止画を指定して、SD カードを店舗へ持ち込む

複数の静止画と それぞれの印刷 枚数を指定する

「DPOF で印刷する」(P.78)

2 メディアを 取り出す

「SD カードを入れる」(P.26)



3 DPOF対応の プリントサービスに メディアを持ち込む DPOF 対応の家庭用プリンターを使うこともできます。詳しくは、プリンターの説明書をご覧ください。

その他

プリンターで印刷する (PictBridge)

PictBridge 対応プリンターに接続して印刷する

メニューの 「ダイレクトプリント」 を選ぶ

「ダイレクトプリントする」(P.80)

PictBridge 対応 プリンターに本機を 接続する

プリンターの説明書を ご覧ください。



3 静止画を 1 つ選んで 印刷する あらかじめ DPOF 機能を使っておくと、複数の静 止画を指定できます (P.78)。

パソコンとプリンターで印刷する

静止画をパソコンにコピーし、パソコンで印刷する

静止画をパソコンへ コピーする

別冊『取扱説明書 - パソコン編 -』をご覧ください。


2 パソコンに プリンターを 接続し、印刷する

パソコンとプリンターの説明書をご覧ください。

編集と印刷 / DPOF で印刷する

DPOF (Direct Print Order Format) 対応のプリントサービスに、SD カード を持ち込んで印刷を依頼できます。SD カードを持ち込むまえに、印刷する静 止画と、その印刷枚数を指定しておきます。

- ●ハードディスクの静止画を印刷する場合は、メニューの「コピー/ムーブ」 で SD カードヘコピーする (P.88)
 - ■電源スイッチ :再生 ● 干ード切替スイッチ: □
 - ▲ : 静止画を選ぶ



:静止画を選ぶ

:静止画を選ぶ /枚数を設定する

: プレビュー画面を表示する

... メニューが表示されます



「DPOF」を選び、

押して決定する



「画像を選択」を選び、

押して決定する











印刷する枚数(最大 15枚)を左右ボタンで選び、

押して決定する



押す

DPOF 設定が終了します

■複数の静止画を印刷するには

手順 4 ~ 5 を、印刷する静止画の数だけ繰り返す。

■静止画を拡大して確認するには

静止画を選んでズームレバーをT側へ押し続けているあいだ、静止画のプレビュー画 面を表示する。

■設定をキャンセルするには

同じ静止画にもう一度設定すると、設定をキャンセルできる。 手順3で「リヤット」を選ぶと、すべての DPOF 設定をリヤットできる。

■設定を確認するには

手順3で「設定済みを確認」を選ぶと、DPOFを設定したファイルのインデックス画 面が表示される。印刷する枚数を変更できる。

■すべての静止画を 1 枚ずつ印刷するには

手順3で「すべて1枚」を選ぶ。

- お知らせ) ●最大で 999 枚 (種類)までの静止画を、DPOF で印刷するように設定で きます。
 - ●日付インデックス (P.42) とイベント検索 (P.43) は表示できません。

編集と印刷 名 ダイレクトプリントする

PictBridge 対応のプリンターをお使いの場合、プリンターと本機を USB ケー ブルで接続するだけで、パソコンを使わずに静止画を印刷できます。

- **準 備** AC アダプターを取り付ける (P.21)
 - ■電源スイッチ : 再生 ●モード切替スイッチ: □

準備する

押す

メニューが表示されます

「ダイレクトプリント」を 選び、

押して決定する 「プリンターを接続してください」 と表示されます




お知らせ)

●メニューで「ダイレクトプリント」を選んでから、USBケーブルを接続し ます。先に USB ケーブルを接続しないでください。

その他

プリンターを接続する



PictBridge 対応プリンターを接続してしばらく待つと、設定画面が表示され ます。

- お知らせ ●お使いのプリンターが PictBridge 規格に対応していることを、プリンター の取扱説明書でご確認ください。
 - ●プリンターを接続しても設定画面が表示されない場合や、ダイレクトプリ ントで印刷したあとにもう一度印刷する場合は、USB ケーブルを取りは ずし、再びメニューで「ダイレクトプリント」を選んでから、接続しなお します。

印刷する



「選択印刷」を選び、

押して決定する





印刷する静止画を選び、

押して決定する

3 印刷する枚数を **▼** ▶ で 選ぶ



4

撮影日を印刷するときは、「日付」を ▲ ▼ で選び、 「入」を **●** 下選ぶ

5

「プリント」を ▲ ▼ で選び、 押して印刷する

■複数の静止画をまとめて印刷するには 静止画と印刷枚数をあらかじめ DPOF で設定し (P.78)、手順1で「DPOF印刷」を 選ぶ。

その他

メニューを表示する 設定する

画質や音質、撮影時の感度、再生時の効果 (エフェクト)、ファイルを記録する メディアなど、本機のさまざまな設定を変えることができます。また、ファイ ルをプロテクトしたり、メディア間で静止画をコピーしたりできます。

準 備 ■ 電源スイッチ : 撮影または再生

● モード切替スイッチ:目的にあわせる (2 または 🗖)



第一階層の項目を ▲ ▼ で選び、

押して決定する



第二階層の項目を ▲ ▼ で選び、

第三階層の項目を ▲ ▼ で選び、

押して決定する

押す メニューが消えます

押して決定する



- - お知らせ〕●第二階層で終わる項目や、第四階層がある項目、一部の操作が異なる項目 もあります。
 - ■項目が表示されていても、選ばれているモード(動画/静止画、撮影/再 生)によっては設定できないものがあります。この場合、次の階層へ進め ません。

- ■設定せずにメニューを消すには もう一度、メニューボタンを押す。
- ■すべての設定をお買い上げ時の状態に 戻すには 「基本設定」の「プリセット」(P.87)
- ■ひとつ Fの階層に戻るには 決定レバーを ◀へ動かす。
- ■操作ガイドを表示するには

メニュー表示中にインフォボタンを押す。 (メニューによっては、操作ガイドは表示 されません。)

動画のメニュー

(

Ť

準 備 ●電源スイッチ :撮影または再生

●干ード切替スイッチ: ♣

アイコン 陌日 (第一階層) ページ

■撮影時のメニュー

7117	块口(先 阳信)	
€ :	画質	P.90
*	ウィンドカット	P.90
AGC	感度アップ	P.90
((111)))	手ぶれ補正	P.90
Bj	カメラ設定	P.90
\$H	基本設定	P.87
*	メディア設定	P.87

日時 / 表示

イベント登録

P.89

P.90

■車生時のメニュー

■円生時のメニュー					
アイコン	項目 (第一階層)	ページ			
₽	プレイリスト	P.92			
	場面切替	P.92			
E	エフェクト	P.93			
Оп	プロテクト	P.93			
Ó	削除	P.93			
3 0	基本設定	P.87			
*	メディア設定	P.87			
①	日時 / 表示	P.89			
P.	イベント登録切替	P.93			

静止画のメニュー

準 備 ■電源スイッチ : 撮影または再生

●モード切替スイッチ: ◘

■撮影時のメニュー

アイコン 項目(第一階層) ページ 画質 P.91 ₩₽ 画像サイズ P.91 \circ P.91 セルフタイマー 連写 P.91 ISO 感度 P.91 ©**°** カメラ設定 P.91 **1** 基本設定 P.87 * メディア設定 P.87 **(1)** P.89 日時 / 表示

■再生時のメニュー

アイコン	項目 (第一階層)	ページ
D	DPOF	P.94
	ダイレクトプリント	P.94
E	エフェクト	P.94
Оті	プロテクト	P.94
面	削除	P.94
Ž I	基本設定	P.87
*	メディア設定	P.87
①	日時 / 表示	P.89

設定する 2 撮影時と再生時の共通設定

撮影時と再生時のどちらでもメニューに表示される項目です。さらに、動画 モード(♣)と静止画モード(♠)で共通です。

項目	(第二階層)	項目 (第三階層) と役割	ページ
\$ 1	基本設定		
∜ \$	プリセット	メニューの設定をお買い上げ時の状態に戻す。	_
DEMO	デモモード	切:設定しない。 ●入:カードを入れずに電源スイッチを「撮影」に切り替えると、約3分後に本機の機能をデモで確認できる。DCコード接続時のみ利用可能。	_
=1))	操作音	切 : 操作音を消す。 ブザー : 一部の操作ではブザー音を鳴らす。 ●メロディー: 操作するごとにメロディー音を鳴らす。	_
	リモコン	切:リモコン操作を受けつけない。 ● 入:リモコンで操作できる。	P.14
G	落下検出	切:カメラを落としても、撮影や再生を続ける。(カメラを落とさなくても撮影や再生が停止する場合に設定してください。) ●入:カメラを落とすと、メディアの破損を防ぐため、撮影や再生を停止する。 ・「入」に設定しても、ハードディスクを保護できない場合があります。 ・カメラの落下により撮影が停止した場合、途中まで撮影した動画ファイルが「EXTMOV」フォルダに残っていることがあります(P.113)。	-

[●]印は、お買い上げ時の設定です。

項目	(第二階層)	項目(第三階層)と役割	ページ
*	メディア設定		
Ħ	動画モード	●HDD: ハードディスクに動画を録画する。 SD : SD カードに動画を録画する。	P.30
	静止画モード	●HDD: ハードディスクに静止画を記録する。 SD: SDカードに静止画を記録する。	P.30
F#	フォーマット	HDD: ハードディスクにある動画と静止画をすべて消去する。 SD: SD カードにある動画と静止画をすべて消去する。 ・カードをはじめてお使いになるときは、フォーマットしてください。SDカードにアクセスする速度などが安定します。 ・フォーマットすると、プロテクトしたファイルも消去されます。	P.28
#	クリーンアップ	HDD: ハードディスクに関わる不具合を解消できることがある。 SD: SD: カードに関わる不具合を解消できることがある。 ・終了するまでに時間がかかることがあります。ACアダプターをお使いください。 ・パソコンのデフラグに相当します。 ・ カー、クリーンアップで解消できないメディアの不具合が生じた場合は、フォーマットすることで不具合を解消できることがあります。	-
ū	コピー/ ムーブ	コピー: ハードディスクとSDカードのあいだで、静止画ファイルをコピーする。 ムーブ: コピー元の静止画ファイルを消去して、コピー先へ静止画ファイルを移動する。(読み取り専用ファイルは消去されない。) ■操作例: ファイルを選んでコピーする ① 「コピー」を選び、決定する ② コピーの方向を選ぶ (「HDD → SD」または「SD → HDD」) ③ ファイル単位に「ファイル」を選ぶ(すべてもある) ④ インデックス画面で、コピーするファイルを選んで決定する ⑤ コピーするファイルをすべて選んだら、メニューボタンで元の画面に戻る ⑥ 「実行」を選び、決定する	-
000	番号リセット	動画 : 以後の撮影では、動画が「001」を含むファイル名で、新しいフォルダに記録される。静止画: 以後の撮影では、静止画が「0001」を含むファイル名で、新しいフォルダに記録される。・これまでに撮影したファイルと、これから撮影するファイルを区別しやすくなる。	-

●印は、お買い上げ時の設定です。

項目	(第二階層)	項目 (第三階層) と役割	ページ
(日時/表示		
-Ö-	画面明るさ	画面の明るさを調節する。決定レバーの ◀▶ で調節し、 押して決定する。	_
Φ.	日時表示	【撮影用】 切 :表示しない。 ●オート:電源スイッチを「撮影」に切り替えたとき に、約5秒間表示する。 入 :常に表示する。	_
(【再生用】 切 :表示しない。 ●オート:動画や静止画を表示したときと日付が変わったときに、約5秒間表示する。 入 :常に表示する。	
0001	シーン カウンター	●切:表示しない。 入:表示する。(映像のファイル内での位置を確認できる。)	P.15
	LANG./ 言語	●日本語 : メニューとメッセージを日本語で表示する。 ENGLISH: メニューとメッセージを英語で表示する。	P.95
9	年月日時計合わせ	年月日と時刻を設定する。	P.24
E'M	年月日表示 配列	年月日の表示順序(年月日/月日年/日月年)と、時刻の表示方法(12時間/24時間)を設定する。	-
i+	画面表示	切: アイコンや日付を表示しない。 ・ ボタンやレバーを操作すると、操作によっては 「入」に変更されます。 ・ オート撮影 (P.33) のときと、「日時表示」を 「入」にしたときは、日時が表示されます。 ○入: アイコンや日付を表示する。	_
	•	 ●印は、お買い上げ時 <i>0</i>)設定です。

3 撮影時の設定 設定する

動画撮影時の設定

:撮影 ●モード切替スイッチ: ##

項目(第二階層)と役割 項目(第一階層) ページ U、F、N、E: ウルトラファイン (U) が最も高 €∷ P 15 画質 画質。ファイン (F)、ノーマル (N) と続き、エコノ ミー(E)が最も長時間撮影できる。 ● 000 切:設定しない。 **≋** ウィンドカット [ON] 入:風の音を低減する。 □□□ 切:設定しない。 AGC 感度アップ [ON] 入: 暗いところで電気的に明るく調節する。 □ 切:設定しない。 **ON** 入: 手ぶれによる映像のブレを低減する。 三脚などで固定して撮影するときは、「切」にします。「入」にすると、不必要な補正が行われ、不自然な映像になることがあります。 ((Ш)) 手ぶれ補正 手ぶれが大きいときは、補正しきれないことがあり。 ます。 ・ルハハ ムロ学で設定する。 : 光学ズームのみ。(画質が劣化しない。) : デジタルズーム (煙をキーディ ▲ ズーム:最大ズーム倍率を設定する。 デジタルズーム。(倍率を上げると、画質が劣化する。) ●40倍 By 200 倍: デジダルズーム。(倍率を上げると、画質 P.35 カメラ設定 切:T 側で約 1m まで接近して撮影できる。 入: T 側で約 40cm まで接近して撮影できる。 ᅋ切 :設定しない Ť イベント登録 P.54 ON 入/選択:イベントを選択し、設定する。

印は、お買い上げ時の設定です。

その他

静止画撮影時の設定

準 備 ●電源スイッチ :撮影

●モード切替スイッチ: ◘

項目	(第一階層)	項目 (第二階層) と役割	ページ
# :	画質	■ ファイン : 高画質。(撮影枚数が少ない)エスタンダード:撮影枚数が多い。	ı
!!!	画像サイズ	 ● 1632 × 1224 : きめ細かく印刷したいとき。(高解像度用) 1280 1280 × 960 : 印刷したいとき。 1024 × 768 : パソコンで見たいとき。 640 640 × 480 : 撮影枚数を多くしたいとき。 	_
ల	セルフタイマー	 ■切 : 設定しない。 ◇₂2秒 : 設定して静止画ボタンを押すと、2 秒後に撮影される。 ◇₀10秒: 設定して静止画ボタンを押すと、10 秒後に撮影される。 ・カウントダウン中は、画面に残り時間(秒)が表示されます。 	-
	連写	● 団 切:設定しない。	_
ISO	感度	 ● 加オート:周囲の明るさに応じて、感度を上げる。 100 : ISO 100 フィルム相当に設定する。 200 200 : ISO 200 フィルム相当に設定する。 (100 の 2 倍の感度) ・感度の数値を大きくするとノイズが増え、静止画の質感が荒くなります。 	-
া	カメラ設定	い テレマクロ:マクロ撮影できるように設定する。 ●切:T側で約1mまで接近して撮影できる。 入:T側で約40cmまで接近して撮影できる。	— ====================================

[●]印は、お買い上げ時の設定です。

設定する 4 再生時の設定

動画再生時の設定

準備 ●電源スイッチ : 再生

●モード切替スイッチ: ##

項目	(第一階層)	項目 (第二階層) と役割	ページ
ď	プレイリスト	 □ 一覧 : プレイリストを一覧表示し、再生する。 ♪ 新規作成 : プレイリストを作成する。 ♪ 編集 : 既存のプレイリストを編集する。 瓧 名前の変更 : プレイリストの名前を変更する。 面 削除 : プレイリストを削除する。 	P.58 P.64
₽	場面切替	● 団 切 : 場面切替を使わない。	

項目	(第一階層)	項目 (第二階層) と役割	ページ
E	エフェクト	 団 切 : エフェクトを使わない。 ■ セピア : 古い写真のようなセピア色で再生。 B/W 白黒 : 白黒映画のようにモノクロで再生。 ● 映画効果 : 速いコマ落としを付けて、映画のように再生。 ■ ストロボ : コマ落としで、連続写真のように再生。 	-
Оп	プロテクト	■ 表示ファイル : 表示は保護する、または保護を解除する。 : 選んだ動画を保護する、または保護を解除する。 3 : 選んだ動画を保護する。 または保護を解除する。 面がうえ、 できないで、選んでもないで、選がいる。 でいるので、選には、 でいるので、選には、 でいるので、選には、 でいて、 でいるので、 でいるので、 でいるので、 でいるので、 でいるので、 でいる。 でいるので、 でいるのでは、 でいるので、 でいるので、 でいるので、 でいるので、 でいるので、 でいるので、 でいるので、 でいるので、 でいるのでは、 でいる。 でいる。 でいるのでは、 でいるでは、 でいるのでは、 でいるでは、 でいる。	-
面	削除	☆ 表示ファイル :表示した動画を削除する。☆ ファイル選択 : 選んだ動画を削除する。☆ すべて削除 :すべての動画を削除する。	P.47
P. NO	イベント登録切替	選択した動画のイベントを変更する。	P.55

印は、お買い上げ時の設定です。

静止画再生時の設定

準 備 ●電源スイッチ : 再生


●モード切替スイッチ: ◘

項目	(第一階層)	項目 (第二階層) と役割	ページ
D	DPOF	 	P.78
Ь	ダイレクト プリント	選択印刷 : 選んだ静止画(1 ファイル) をプリンターで印刷する。 DPOF 印刷 : DPOF で指定した静止画(複数ファイル)をプリンターで印刷する。	P.80
E	エフェクト	● 団 切 : エフェクトを使わない。	_
Оп	プロテクト	□ 表示ファイル : 表示した動画を保護する、または保護を解除する。 : 選んだ動画を保護する。 : 選んだ動画を保護する。 : 選んだ動画を保護を解除する。 (①インデックで、選がした。 (②プル・でを選いまり、このでを選います。 ・ では、このでを選います。 ・ では、このでを選います。 ・ では、このでを選います。 ・ では、このでを選います。 ・ では、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、この	_
Ó	削除	★表示ファイル:表示した動画を削除する。プァイル選択:選んだ動画を削除する。ずべて削除:すべての動画を削除する。	P.47

●印は、お買い上げ時の設定です。

For English Users

To change the Menu indications etc. to English



Set the POWER switch to "撮影" while pressing down the LOCK button.

Press MENU button.

Move SET lever up or down to select "日時/表示" and press SET lever.



Move SET lever up or down to select "LANG./ 言語 " and press SET lever.



Move SET lever up or down to select "ENGLISH" and press SET lever.

The Menu indication changes to ENGLISH.

6 Press MENU button. The Menu screen closes.

SET lever

故障かなと思ったら…

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより 正常に動作しないことがあります。

- →まず、以下の表にしたがって対応する。
- →解決しないときは、本機をリセットする(下記を参照)。
- →それでも不具合があるときは、お買い上げ店、または ビクターサービス窓口へご相談ください。

■本機をリセットするには

- ①先の尖った針金などでリセット穴 (P.11)を押すと、電源が切れ、自動的に電源が入ります (リセット)。
- ②何もおきないときは、電源スイッチを「切」にあわせます。 続いて、本機からバッテリーと AC アダプターをいったん取りはずし、再び取り付けてから、電源スイッチを「撮影」または「再生」にあわせます。
- ③メニューの「プリセット」を実行します (P.87)。

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
カード	メディアが入らない	SD カードの向きを確認する。	P.26
電源	電源が入らない	● AC アダプターを正しく接続する。 ● バッテリーを充電する。	P.21
	撮影できない	● SD カードカバーを閉じる。 ●電源スイッチを「撮影」にあわせる。 ● モード切替スイッチを「繼」にあわ せる。	P.26 P.32
撮影中	自動でピントが あわない	 レンズにゴミや水滴などがついているときは、ゴミや水滴をきれいに拭う。 画面の左上に「M」アイコンが表示されているときは、「A」アイコンにする。 暗いところや明暗差のないものを撮影しているときは、手動でピントをあわせる。 	P.33 P.49 P.50 P.52 P.110

のをやめる。

その他

もっと撮る

編集と印刷

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
撮影中	日時表示がでない	●メニューの「日時/表示」の「日時 表示」を「入」にする。	P.89
	画面が暗い、または 白くなる	■面の角度や明るさを調節する。●寒いところでは多少暗くなります。 故障ではありません。●寿命が短くなっている可能性があります。お買い上げ店、またはビクターサービス窓口へご連絡ください。	P.89
	画面が熱くなる	●電源を切ってしばらく置く。	_
液晶	画面の表示に ムラがでる	● 画面やまわりを押したときは、手を離してしばらく置く。(圧迫すると映像ムラが生じます)	_
画面	アイコン表示が点滅 または消える	●エフェクト・16:9 ワイド・手ぶれ 補正などの同時に使えない機能を選 んでいるときは、どちらかの機能を 使うのをやめる。	_
	画面が見にくい	● 直射日光下など周囲が明るいと見に くくなります。	_
	画面が表示されない	● カメラを操作する。(AC アダプター使用時、何も操作せずに一定時間が過ぎると、スリープモードになり、アクセスランプが点灯し、液晶画面のバックライトが消えます。)	_
再生中	同じ映像が長く 止まって見える	● SD カードを交換する。(SD カードに傷などが生ずると、データが読み取りにくくなり、この状態になりますますが、この状態が長く続いて再生できなが、この状態が長く続いて再生できな	P.10
	映像がカクカクした 動きに見える	が、この状態が長く続いて再生できない場合は自動的に停止します。) • クリーンアップやフォーマットを実行する。	P.26

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
再生中	雑音が聞こえる	■撮影中に本機を急に動かさない。(撮影中に本機を急に動かすと、ハードディスクの駆動音が記録されることがあります。)	_
その他	動画モードと 静止画モードの 切り替えや電源の 入/切などが遅い	●メディア内のファイルをパソコンへ コピーし、メディアから削除する。 (メディアに静止画などが多数(約 1,000ファイル以上)あると、処理 に時間がかかります。)	P.93
	充電中、ランプが 点滅しない	●バッテリー残量を確認する。(バッテリーが満充電されていると、ランプが点滅しません。) ●低温や高温の環境で充電しているときは、許容動作温度の範囲内の環境で充電する。(範囲外の環境では、バッテリー保護のため充電を中止することがあります。)	P.23 P.115
	通信時エラー表示がでる	●USB ケーブルを正しく接続する。 ●USB ハブを使わずに、プリンターに 直接接続する。	P.81

■次の場合は故障ではありません

- ・ 太陽光が映ると、画面が一瞬赤か黒になる。
- ・ 画面に黒い点、赤、青、緑の光る点がでる。 (画面には 99.99% 以上の有効画素がありますが、0.01% 以下の小さな点がでる ことが あります。)

こんな表示が出たら…

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより 正常に動作しないことがあります。

- →まず、以下の表にしたがって対応する。
- →解決しないときは、本機をリセットする(下記を参照)。
- →それでも不具合があるときは、お買い上げ店、または ビクターサービス窓口へご相談ください。

■本機をリセットするには

- ① 先の尖った針金などでリセット穴 (P.11) を押すと、電源が切れ、自動的に電源が入ります (リセット)。
- ②何もおきないときは、電源スイッチを「切」にあわせます。 続いて、本機からバッテリーと AC アダプターをいったん取りはずし、再び取り付けてから、電源スイッチを「撮影」または「再生」にあわせます。
- ③メニューの「プリセット」を実行します (P.87)。

表示	ここを確かめてください	ページ
日時を設定してください	●日時を設定し直す。	P.24
バッテリー残量が ありません	● バッテリーを交換、または充電する。 ● AC アダプターを接続する。	P.21
レンズキャップ	●レンズキャップを取りはずす。	P.19
HDD(カード) エラー	● SD カードを入れ直す。解決しない ときは、動作確認済みの SD カード に交換する。 ● クリーンアップやフォーマットを実 行する。	P.10 P.26 P.27
フォーマットエラー	● SD カードを入れ直す。解決しないときは、動作確認済みの SD カードに交換する。	P.26 P.27

ファイルシステムに 問題がある可能性が あります ・	
ファイルシステムに問題がある可能性があります ● 必要なファイルをバックアップしてから、メディアをフォーマットする。 ● 「修復しますか?」と表示されているときは「はい」を選び、ファイルを修復する。(修復したにも関わらず、必要なファイルが動画インデックス画面に表示されないときは、EXTMOV フォルダにファイルが移動されています。)	はじ
動画管理ファイルが 壊れています 修復する。(修復したにも関わらず、 必要なファイルが動画インデックス 画面に表示されないときは、 EXTMOV フォルダにファイルが移 動されています。)	めに
■EXTMOV フォルダにあるファイル の再生方法で再生する。(管理ファイルが	準備するすり
存在しない 動画ファイルを MPG フォルダに が(拡張子 「.MO!」)が誤って削除 された場合や、動画の記録が正常に 終了しなかった場合、動画ファイル	すぐ使うもっと撮る
プレイリストの管理 情報が壊れています	限る編
プレイリストに 登録されている シーンが…	集と印刷
HDD(カード)へ 記録できません でした ・ 振動や衝撃を与えない。 ・ 動作確認済みの SD カードを使う。 ・ クリーンアップして、メディアの性 能を回復する。	設定する
HDD(カード)に 正常に記録できない 可能性があります ・ クリーンアップして、メディアの性能 を回復する。 ・ 撮影しなおしてください。 P.88	困ったときは
HDD(カード)を 正常に再生できま せんでした	きは

	表示	ここを確かめてください	ページ
	HDD(カード) に 空き容量がありま せん	●ファイルを削除するか、別のメディアにムーブする。または交換する。	P.26 P.47 P.88
	動画ファイル (静止画ファイル) が ありません	● 動画 (静止画)を撮影する。	_
	未対応の ファイルです	●本機で再生できない形式なので、ほかの機器で再生する。	_
	プロテクトが かかっています	● メニューの「プロテクト」で解除す る。	P.93
	ライトプロテクトが かかっています	● SD カードのライトプロテクトス イッチを解除する。	_
	カメラの温度が 上がりました	■電源を切って待ち、カメラを冷ましてから電源を入れる。	P.34 P.36 P.111
	カメラの温度が 低すぎます	カメラが温まるまで、電源を入れたまま待つ。	P.111
DV	DVD-R 使用済み ディスクです	ディスクを取り出し、未使用のディスクを入れる。	_
*Dライター 接	DVD-RW 使用済み ディスクです	ディスクを取り出し、未使用のディスクを入れる。記録済みのデータを消しても良い場合は、「実行」を選んで決定レバーを押す。	_
接続中	USB 接続エラー	● DVD ライターの接続を確認する。 ● DVD ライター以外を接続したとき は、取りはずす。	_

安全上のご注意

で使用になる方や他の人々への危害や損害を防ぐため に、必ずお守りいただきたいことを説明しています。



危険 人が死亡、または重傷を負う可能性 が切迫して生じるおそれがあるもの。



警告 人が死亡、または重傷を負う可能性があるもの。




注意 人が重傷を負う、または物的損害が 生じる可能性があるもの。

絵表示について

★注意・警告が必要な事項。 (図中に具体的な注意内容)




禁止されている事項。(図中に具体的な禁止内容)



万が一 こんな ときは

バッテリー



- ●煙が出たり異臭がするとき
- ■落下などにより壊れたとき
- ●内部に水や異物が入ったとき (そのまま使用すると火災や感電の原因)



販売店に 修理を 依頼して ください

⚠危険



絶対に分解、加工、加熱、火中投入などをしない

●液漏れ、発熱、破裂、発火による火災やけがの原因となりま す。



端子部に金属物(ネックレス、ヘア ピンなど)を接触させない

- ●ショートによる発熱で火災や、やけど の原因となります。
- ●持ち運びのときは、必ずバッテリーに キャップを付けてください。





高温(60℃以上)になる場所に置 かない

●発熱、破裂、発火による火災やけがの 原因となります。

設定する

本機以外に使わない

- ●火災や故障、感電の原因となります。
- ●本機用のものか確認してからご使用く ださい。



AC アダプタ

バッテリー

分解や改造をしない

- ●火災や感電の原因。
- お客様による点検、整備、修理は危険 です。販売店にご依頼ください。





液もれしていたら使わない

- ●ショートによる発熱で、やけどの原因と なります。
 - ●本体取り付け部をよくふいて、バッテ リーを交換してください。
- ●液が身体や衣服についたときは、水でよ く洗い流してください。
- ●万一液が目などに入ったときは、きれい な水でよく洗った後、ただちに医師に相 談してください。



ぬれたバッテリーは使わない

●故障、感電、発熱、発火の原因となります。



電源コードを傷つけない

- 火災や感電の原因となります。
 - ●次のようなことは電源コードが傷む原因 になります。

コードを持って抜く、加工する、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、

重いものを載せる、加熱器具に近づける。





雷が鳴り出したら、電源プラグにふれ ない

●感電の原因となります。



電源プラグは根元までしっかり接続す る

- ●火災や感電の原因となります。
- ●接触不良で発熱することがあります。





その他

8-5

電源コードが傷んだときは電源プラグを抜く

- ●販売店に修理を依頼してください。
- ●芯線が露出したり、断線したまま使用すると、火災や感電の 原因となります。





電源プラグにホコリや金属を付着させない

- ●火災や感電の原因となります。
- ●付着しているときは電源プラグを抜き、取り除いてください。



なかに金属や燃えやすいものや、水などの液体を入れ ない

●火災や感電の原因となります。



- ●特にSD カードの出し入れ口に注意願います。
- ●降雨・降雪中、海岸・水辺などでは水が入らないよう、ご注意ください。
- ■ふろ場では使用しないでください。



内部の部品にさわらない

●感電や故障の原因となります。

本体

\bigwedge

機器を接続するときは、電源を切る

●感電や故障の原因となります。



分解や改造をしない

- ●火災や感電の原因となります。
- ●内部の点検、整備、修理は販売店にご依頼ください。



運転中に使用しない

- ●交通事故の原因となります。
- ●自動車などを運転しながらの撮影・再生はしないでください。



レンズを直射日光などの強い光源に向けない

- ●火災や故障の原因となります。
- ●集光により、内部部品が破損、過熱することがあります。

⚠注意

バッテリー



充電中に長時間ふれない

- ●低温やけどの原因となります。
- ●間違ってふれないような場所で充電してください。



電池を入れるときは、極性表示(+と-)をあわせる

●電池の破裂、液漏れにより火災、けが、周囲の汚損の原因と なります。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

●感電の原因となります。

AC アダプター



充電中に長時間ふれない

- ●低温やけどの原因となります。
- ●間違ってふれないような場所で充電してください。




コードはつまずかないように配置する

製品の落下や転倒によるけがの原因となります。

次のような場所には置かない、使わない

- ●浜辺など砂ボコリの多いところ。
- □湿気やホコリの多いところ。
- ■調理台や加湿機のそばなど、油煙や湯気の当たるところ。
- ●熱器具の近くや直射日光の強いところなど高温になるとこ
- ●火災や感電、故障の原因となります。

アクセサリー



- 指定のアクセサリーを使う
- ■本機用のものか、確かめてお使いください。

付属品

共通

本体



付属の CD-ROM をオーディオ用プレーヤーで 再生しない

- ●回路やスピーカーを破損するおそれがあります。
- ●オーディオ用の CD ではありません。再生しようとすると 過大な信号が流れるおそれがあります。



移動するときは、電源プラグや接続コードをはずす

■コードの損傷による火災ややけどの原因となります。



長期間使わないときや、お手入れするときはバッテ リーをはずし、電源プラグを抜く

- ●感電の原因となります。
- ●電源が「切」でも機器には電気が流れています。



5年に一度は販売店に内部点検を依頼する

- ●内部のホコリに電気が流れ、火災や感電の原因となります。
- ■湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。



飛行機内での使用は、航空会社の指示に従う

●本機の電磁波などが、計器に影響を与えるおそれがありま す。

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

保証書を販売店から受け取る際は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記 入をお確かめください。その後、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してく ださい。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

補修用部品の最低保有期間

当社は、ハードディスクムービーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低 8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りのビクターサービスにお問い合わせください。 最寄りのビクターサービスは、別紙の「ビクターサービス窓口案内」にてご確 認ください。

愛情点検

●長年お使いのカメラの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合に より部品が劣化し、故障したり、時には安全性 を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は

- ●再生しても映像や音声がでない
- ●異常な臭いや音がする
- ありませんか ●水や異物が入った
 - ●その他の異常や故障がある

で使用を 故障 や事故防止のた 止め、電源を切り、必ず 販売店に点検をご相談 ください。

修理を依頼される場合(持込修理)

「故障かなと思ったら…」(P.96) に従って調べてください。

異常があるときは、電源を切り、必ずバッテリーと AC アダプターを取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。本機・付属品・SD カードの万一の不具合により、正常に録画・録音・再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

■ご連絡していただきたい内容

品	名	ハードディスクムービー
型	名	GZ-MG67/GZ-MG77
お買い上に	#日	年 月 日
故障の状	況	できるだけ具体的に
ご住	所	
お名	前	
電話番	号	() –

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って 販売店にて修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご 希望により有料修理させていただき ます。

別紙の『同意書』、または取扱説明書の P.119 をコピーしたものに、必要事項を記入して本機に添付してください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記の通り、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合せへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- ●次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に 対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合せは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

日常のお手入れ/海外で使うときは

お手入れのまえに、バッテリーと AC アダプターを取りはずしてください。

●乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取る。

●汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で水分を拭き取る。

本体

ご注意

- ●ベンジンやシンナーは使わない。損傷や故障の原因になります。
- ●化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従う。
- ●ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない。

レンズ・ 液晶画面 ●市販のレンズブロワーでホコリを落とし、市販のクリーニングクロス などで汚れを拭く。汚れたまま放置しておくと、カビ発生などの原因 になります。

本機は海外でも、AC アダプターを使ってバッテリーを充電したり、コンセントから直接電源を確保できます。ただし、コンセントの形状は国によって異なりますので、変換プラグが必要です。

訪問する国や地域にあった変換プラグをご用意ください

コンセントの形状 (主な使用国)	(北米·南米など)	(オーストラリア)	○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	•••	<u> </u>
使用する 変換プラグ	必要ありません				

次の国や地域では、現地のテレビでも再生できます

映像・音声入力端子付きテレビが必要です。詳しくは「テレビで見る」(P.46) をご覧ください。

■アメリカ合衆国 ■エクアドル ■エルサルバドル ■カナダ ■グアム ■韓国 ■キューバ ■グァテマラ ■コスタリカ ■コロンビア ■スリナム ■台湾 ■トリニダード・トバコ
■ドミニカ ■ニカラグア ■ハイチ ■バハマ ■バルバドス ■バミューダ ■パナマ ■フィリピン ■プエルトリコ ■米領サモア ■ベネズエラ ■ペルー ■ホンジュラス ■ボリビア ■メキシコ ■ミクロネシア **■**ミャンマー ■チリ

仕様

	一般
電源	AC アダプター使用時 DC 11V バッテリー使用時 DC 7.2V
消費電力	4.6W
外形寸法	68mm × 69mm × 109mm (幅×高さ×奥行き:最大突起部を含む、グリップベルトを含ます)
質量	本体 約370g (グリップベルトを含む) 撮影時 約430g (バッテリー BN-VF707、レンズキャップ、 グリップベルトを含む)
動作環境	許容動作温度 0 ℃~ 40 ℃ 許容相対湿度 35%~ 80% 許容保存温度 - 20 ℃~ 50 ℃

	カメラ部・液晶部
映像素子	1/3.9型 218万画素 撮像エリア:123万画素 (動画)、200万画素 (静止画)
レンズ	F1.2~F2.0、f=3.8mm ~ 38mm (35mm カメラ換算 動画 45.7mm ~ 457mm) 静止画 35.8mm ~ 358mm)
フィルター径	30.5mm(ネジピッチ 0.5mm)
最低照度	15 ルクス (シャッタースピード: 1/60) 1 ルクス (ナイトアイモード、シャッタースピード: 1/2 ~ 1/30)
液晶画面	2.7 型、11.2 万画素、アモルファスカラー液晶
フラッシュ	推奨撮影距離 2m 以内

■撮影・再生時のズーム仕様

動画撮影時	光学ズーム 10 倍まで、デジタルズーム 200 倍まで
静止画撮影時	光学ズーム 10 倍まで
再生時	5倍まで

内蔵ハードディスク部

容量 GZ-MG	67(20GB)、	GZ-MG77(30GB)
----------	-----------	---------------

		動画	
録画 /再生方式	SD-VIDEO 規格準拠 MPEG-2(映像)、Dolby Digital(音声)		
拡張子	.MOD		
信号方式	NTSC 日米標準	基信号方式	
	ウルトラファイン	720 ピクセル× 480 ピクセル、8.5Mbps VBR (映像)、48kHz、384kbps(音声)	
南艇、 	ファイン	720 ピクセル× 480 ピクセル、5.5Mbps VBR (映像)、48kHz、384kbps(音声)	
画質・音質	ノーマル	720 ピクセル× 480 ピクセル、4.2Mbps VBR (映像)、48kHz、256kbps(音声)	
	エコノミー	352 ピクセル× 240 ピクセル、1.5Mbps VBR (映像)、48kHz、128kbps(音声)	
記録メディア	ハードディスク (詳しくは、「動	(内蔵)、SDメモリーカード(市販) 作確認済みの SD カード」(P.27) をお読みください。)	

■動画の撮影可能時間の目安

	ハードディスク		SD メモリーカード			
画質モード	MG67	MG77	256MB	512MB	1GB	2GB
ウルトラファイン (720 x 480)	290分	430分	2.5分	7分	14分	29分
ファイン (720 x 480)	430分	640分	5分	10分	21分	43.5分
ノーマル (720 x 480)	570分	850分	6.5分	14分	27.5分	57.5分
エコノミー (352x240)	1500分	2250分	18分	37.5分	73分	152.5 分

[※]撮影可能時間は目安です。12時間まで連続して撮影(記録)できます。


静止画			
記録方式	JPEG 準拠		
拡張子	JPG		
画像サイズ	(次の表を参照のこと)		
画質	ファイン/スタンダード		
記録メディア	ハードディスク (内蔵)、SDメモリーカード (市販) (詳しくは、「動作確認済みの SD カード」 (P.27) をお読みください。)		

困っ

■静止画の撮影可能枚数の目安

		SD メモリーカード				
画質サイズ	画質モード	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
1000 1004	ファイン	140枚	280 枚	560 枚	1130枚	2210枚
1632 x 1224	スタンダード	235 枚	470 枚	935 枚	1890枚	3645枚
1280 x 960	ファイン	220 枚	440枚	880枚	1780枚	3440枚
1280 X 960	スタンダード	350 枚	705 枚	1405枚	2835 枚	5635枚
1004 v 760	ファイン	325 枚	645 枚	1285枚	2600枚	5165枚
1024 x 768	スタンダード	555枚	1110枚	2205枚	4455枚	8855枚
640 x 480	ファイン	780 枚	1555枚	3090枚	6240枚	9999枚
	スタンダード	1115枚	2225枚	4415枚	8915枚	9999枚

記録メディアのフォルダ構成



※EXTMOV フォルダの動画ファイルの再生方法については、別冊『取扱説明書 - パソ コン編 - 』をお読みください。

[※]撮影可能枚数は目安です。 ※ハードディスクに保存する場合は、画面サイズに関わらず、9999 枚まで撮影できま す。

	端子部
S端子	S 映像出力端子 アナログ出力 (Y:1.0 V (p-p)、75 Ω C:0.29 V (p-p)、75 Ω)
AV 端子	映像出力端子 アナログ出力(1.0 V (p-p)、75 Ω) 音声出力端子 ステレオ/アナログ出力(300 mV (rms)、1 kΩ)
USB 端子	ミニ USB-AB タイプ、USB 2.0

種類	一次電池
作里大只	一人电池

	リモコン RM-V730				
電池	DC3V(ボタン電池 CR2025)				
電池寿命	約1年(使用頻度により変わります。)				
動作距離	約5m(正面軸上)				
許容動作温度	0 ℃~ 40 ℃				
外形寸法	45mm×13mm×105mm(幅×高さ×奥行き)				
質量	約40g(ボタン電池を含む)				

	AC アダプター AP-V14				
	AC 100V— 240V、50Hz / 60Hz				
	23VA(100V), 31VA(240V)				
出力	DC 11V、1A				
許容動作温度	0℃~40℃(充電時は10℃~35℃)				
外形寸法	50mm × 27mm × 71mm (幅×高さ×奥行き) (コードと AC プラグを含まず)				
質量	約 1 OOg				

	ハッテリー BN-VF/U/
電圧	DC 7.2V
容量	700mAh
外形寸法	38mm×23mm×41mm(幅×高さ×奥行き)
質量	約 55g

■充電時間の目安

バッテリー	時間
BN-VF707(付属)	1 時間 30 分
BN-VF714(別売)	2 時間 40 分
BN-VF733(別売)	5 時間 40 分

※充電時間は目安です。室温 10 ℃~ 35 ℃の範囲を想定しています。

■撮影時間の目安

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間 (最大撮影時間)
BN-VF707(付属)	30分	1 時間
BN-VF714(別売)	1 時間 5 分	2 時間 5 分
BN-VF733(別売)	2 時間 30 分	4 時間 55 分
VU-V840KIT(別売)	2 時間 55 分	5 時間 50 分
VU-V856KIT(別売)	4 時間 10 分	8 時間 20 分

※撮影時間は目安です。VU-V840KIT および VU-V856KIT は、バッテリーを付属の バッテリーポーチに入れ、別売の DC コード (VC-VBN800) でバッテリーポーチと カメラを接続して使います。バッテリーをカメラに直接取り付けることはできません。

お知らせ

-)●撮影時間は、ズームを使ったり、撮影と撮影停止を繰り返すことなどで短くなります。撮影予定時間の約3倍分のバッテリーを用意することをお勧めします。
- ●実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/切、ズーム動作などを繰り返した場合の撮影時間です。実際には、これよりも短くなることがあります。 十分に充電しても撮影できる時間が短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーに交換してください。
- ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づく クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書にした がって正しく取り扱いをしてください。

バッテリーの処分について

● バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

安全のため、バッテリーキャップを取り付けるか、端子部にセロハンテープ などを貼ってください。

・ お問い合わせ: 有限責任中間法人 JBRC http://www.jbrc.net/hp/

※見られない場合は、裏表紙のお客様ご相談センターへ



美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 で使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店 へご持参ください。

他社製品の登録商標と商標について

- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーおよびダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標で す。
- CAPSULE Mascot Capsule は、株式会社エイチアイの日本国における登録商標です。 Copyright ©2001 HI CORPORATION. All rights reserved.
- その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

さくいん

* 大奴丁	
16:9	45
4:3	45
ACアダプター 6, 21,	105
AUTO ボタン	33
DP0F78	
DVD ビデオ	68
LANG./ 言語	
PictBridge	
SD カード	26
WB	
⋄ あ	
明るさ	52
	0_
イベント54,55,60	70
イベント検索	43
インデックス	42
* う	¬∟
ウィンドカット	an
ション・/シント ◇ え	00
エフェクト53, 93	8.94
・ お	, .
オート撮影	33
♦ か	
画質90). 91
画像サイズ	91
カメラ設定9C	91
画面明るさ	
感度	
感度アップ	90
。 さ	00
基本設定	87
逆光補正	
♦ <	0
クイックパワーオフ	32
クリーンアップ	88
◆ こ	00
◇ と コピー/ムーブ	00
コレー/ムーノ	00

ਨ	
再生ズーム14 削除47,93	
撮影時間62	115
」 ・ し 、	, / 1
シーンカウンター 写真 シャッター 充電 充電時間 ショルダーストラップ	38 53 21 115
ズーム35, 52 スポット補正スライドショー	50
静止画 静止画の撮影可能枚数 静止画モード 接写 セルフタイマー	113 88 35
・ 操作音 ・た	87
ダイレクトプリント80 ダビング	, 94 . 66
て 手ぶれ補正 デモモード テレビ90 電源スイッチ90	87 46 ,91
を 動画	112 88

•	な						
•	_	′トア	1				48
•	i- '	1 /	1				70
•		- / 表					89
•	ね	147/11					00
•	年日	口時	計 合:	わせ			മമ
				ラモ 表示			
•	は	, L, C	P/J/X/J:	12/1/			
•		- ドデ	17.	ク		2	10
	バン	テラ		 量	. / , ᠘	_O, I	つ な
	ひ	ع در	<i>ν</i> Γ.				00
•	_	比全志					40
	3	′ 1`	•••••				52
**			١ ¬٠	77			0
	フェフォ			ア			
				 = 			
				_ · · · · · · · ·			
•			1 '	•••••		00,	J4
•		1 / L	/r=	ンス			E 2
•	ルン ±	/- \	ハン.	ノヘ			JJ
•••		7	II . † 早.	影			ت ا
	む	- 11 /	ノレが取り	ポン			O I
•••		اسا *					24
A	め				•••••		34
**	_	» . 				_	10
	メ ナ	・イア			•••••	/ ,	10
	メナ	- 	畝た.		•••••		04
	メ_ も						٥4
**		l »LTI	±± ¬	-	-		00
		- 下切	督人.	イッヲ	·		33
**	5	٠١٠ ﻣﺪ-					
	洛卜	`梗出					8/

	b	
	リモコン14, 19,	
•	履歴作成	75
*	n_	
	連写	
•.	レンズキャップ	19
	わ / i	<i>_</i>
	ワイド	45

その他

同意書

データのお取り扱いについて

当社は、不具合を改善するため、お客様からお預りした記録媒体内のデータを必要最小限の範囲で確認いたします。しかし、データを複製することや、修理担当者以外の者が閲覧することはありません。

お預かりした商品につきましては細心の注意を払ってお取り扱いします。しかし、修理過程でデータが消失する場合や、故障の状態によって HDD(ハードディスク)の初期化(フォーマット)や交換が必要となる 場合があります。そのため、事前にバックアップしておかれることをお勧めします。

- ■商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
- ■万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ■品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

以上の「データのお取り扱いについて」に関しまして、ご理解とご同意をお願いいたします。ご同意いただけない場合、不具合箇所によっては修理できないままお返しすることがあります。あらかじめご了承ください。

どちらかに ✔ マークをお願いします。				□同意する	□同意しない	
日付:		年	月	日		
ご署名:					-	

修理や点検を依頼されるときは、この同意書のコピーにご記入のうえ、商品に添付してください。

日本ビクター株式会社 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

ユーザー登録およびアンケートのお願い

このたびは、ビクター製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい製品の開発に反映させるために、ユーザー登録およびアンケートにご協力を お願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/dvc/

製品についてのご相談や修理のご依頼は

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、P.109 をご覧ください。

修理に関するご相談

ビクターサービスエンジニアリング株式会社 別紙の「ビクターサービス窓口案内」を ご覧ください。

技術的なご相談

DVご相談窓口

電話: (045)450-2770

お買い物情報や全般的なご相談

お客様ご相談センター

55 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話: (045) 450-8950 FAX: (045) 450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12